



使用说明书

声光报警器

J1507

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图



图 1 声光报警器



图 2 声光报警器

产品安装与使用

1. 产品安装

- 1) 选择适当的安装位置（有 220VAC 电源插座）。
- 2) 根据安装架的固定孔，在墙上打孔并固定好安装架。
- 3) 将报警器挂上安装架。
- 4) 将电源适配器 micro usb 插头插到报警器上。
- 5) 将电源适配器插到 220VAC 电源插座上，给设备供电。
- 6) 将产品添加入网。

2. 产品使用

产品经过上述方式安装后可投入使用。

基本步骤如下：

- 1) 轻按开关键，可使报警器发声发光报警，再按一次又可关闭之；
- 2) 如果已加入智能系统，可通过手机进行控制或自动/允许与其它传感器关联，实现自动告警[请参考所使用的系统]。

ZWAVE 应用

1. 添加/删除 (Inclusion/Exclusion)

删除：从一个 zwave 网络里把设备移除掉，且将设备里存储的网络信息清空掉。

- 1) 使网关进入删除设备模式(Exclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按按键 3 次（2 秒内）。
- 3) 网关系统提示删除成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

添加：把设备添加入一个 z-wave 网络中。

- 1) 使网关进入添加设备模式(Inclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按按键 3 次（2 秒内）。
- 3) 网关系统提示添加成功，并显示本设备。【请参考您所使用的网关的指导手册】

2. 关联 (Association)

本产品支持一个关联组，该组支持关联一个节点设备，该节点设备用于接收开关模组的状态信息。

关联的设置，请参考您所使用的网关的指导手册。

3. 参数设置(Configuration)

本产品支持 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION,但是本产品无需作任何参数设置即可发挥全部功能。

技术参数

产品型号	J1507
额定电压	100-250V AC 50/60Hz
额定电流	1A
设备功耗	<0.5W
工作频率	868.42MHz EU
无线距离	≤30m(室内), ≤100m(室外)
工作环境	室内使用
工作温度	5-45℃
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50℃
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	Φ75*55mm
产品重量	140g