



使用说明书

智能插座

J1508

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图



图 1 智能插座

指示灯状态

指示灯状态	状态描述
灭	输出端无电;
亮	输出端有电;

产品安装与使用

1. 产品安装

本产品为插拔式，即插即用，免安装。

2. 产品使用

将本产品插到传统机械插座面板或插排上之后，将用电设备电源线插到该产品，即可投入使用。

基本步骤如下：

- 1) 轻按开关键，使负载接通或断开电源；
- 2) 如果已加入智能系统，可通过手机进行控制[请参考所使用的系统]。

注：断电复位后，输出端保留断电前的通/断状态。

ZWAVE 应用

1. 添加/删除 (Inclusion/Exclusion)

删除：从一个 zwave 网络里把设备移除掉，且将设备里存储的网络信息清空掉。

- 1) 使网关进入删除设备模式(Exclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按按键 3 次 (2 秒内)。
- 3) 网关系统提示删除成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

添加：把设备添加入一个 z-wave 网络中。

- 1) 使网关进入添加设备模式(Inclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按按键 3 次 (2 秒内)。
- 3) 网关系统提示添加成功，并显示本设备。【请参考您所使用的网关的指导手册】

2. 关联 (Association)

本产品支持一个关联组，该组支持关联一个节点设备，该节点设备用于接收开关模组的状态信息。关联的设置，请参考您所使用的网关的指导手册。

3. 参数设置(Configuration)

本产品支持 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION,但是本产品无需作任何参数设置即可发挥全部功能。

技术参数

产品型号	J1508
额定电压	100-250V AC 50/60Hz
额定功率	2500W
额定电流	16A
设备功耗	<0.8W
工作频率	868.42MHz EU
无线距离	≤30m(室内), ≤100m(室外)
工作环境	室内使用
工作温度	5-45℃
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50℃
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	105*62*43mm
产品重量	160g