



使用说明书

网关

J1718

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图



图 1 网关

指示灯状态

指示灯	状态描述
电源指示灯	常亮为正常工作状态
状态指示灯	绿色常亮：网络正常 绿色快闪：配置网络状态 黄灯常亮：无法连接服务器 黄灯闪烁：WiFi 信号差，通讯无保障 红灯常亮：网关无网络或者网络错误

产品安装与使用

1. 安装

- 1) 从包装取出产品。
- 2) 依壁挂孔距离在墙上打孔并拧紧螺丝钉。
- 3) 将智能网关挂到螺丝钉上。
- 4) 将 MicroUSB 电源线插到网关电源线接口上。
- 5) 另一端的适配器插到电源插座上。
- 6) 检查电源指示灯是否亮。

2. 网络配置

要往网关里添加传感器及其它控制设备或配置管理前，需配置网络，让网关连上 WiFi。

- 1) 将网关上电。
- 2) 运行手机端的应用软件。
[手机此时需已连接 WIFI，且这个 WiFi 是网关要工作的环境，且需能连接互联网]
- 3) 登录。
- 4) 点击“我”，进入个人中心。
- 5) 在个人中心，点击小白盒子菜单。
- 6) 在小白盒子内，点击“添加”按键，进入智能配置页。
- 7) 在智能配置页，输入 WiFi 密码。
- 8) 常按网关的按键，直到状态指示灯（绿色）快速闪烁。
- 9) 点击小白管家应用软件上的“智能配置”按键。
- 10) 接下来自动完成网络配置，绿灯由快闪转为慢闪，网络配置即完成。
网络配置完成之后，请添加设备及必要的配置管理。

3. 复位

复位，将会清除网关内的所有设备信息。

- 1) 常按按键，直到绿灯闪烁。
- 2) 松开按键，继续常按按键，直到红灯闪烁。
- 3) 松开按键，继续常按按键，直到红绿灯（看起来像黄色）交替闪烁。
- 4) 松开按键，并立即快速按 3 次按键。
- 5) 等待，直到网关指示灯黄色慢闪，即完成复位操作。

之后网关自动重启，并进入网络配置状态（绿色灯快速闪烁）。

注：复位仅清除网关内的设备信息及网络配置信息，网关和用户账号的绑定关系依然存在。

5. 产品使用

该产品的日常使用，需配合手机端的应用软件。详细功能请参考软件。

技术参数

型 号	J1718
制 式	WIFI 2.4 GHz
电 源	5VDC / 1A
CPU	
内 核	ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU
频 率	72MHz
存 储	Flash:128K, SRAM:20K
ZWave	
频 率	868.42MHz
节 点	≅232
范 围	≤30m(室内), ≤100m (室外)
组网	自适应组网
其他	
存 储 温 度	-20~70℃
存 储 湿 度	10%-95%(无凝结)
工 作 温 度	0~45℃
工 作 湿 度	10%-95%(无凝结)
安 装 方 式	台式/吸顶/壁挂