



使用说明书

网络摄像头

J1512A

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图



图 1 网络摄像头

指示灯状态

指示灯	状态描述
供电灯	常亮为网线正常工作状态
网络灯	闪烁为数据通信中

产品安装与使用

1. 安装

- 1) 从包装取出产品。
- 2) 选择摄像头的安装位置，并将安装支架固定牢固。
[如果采用 WiFi 联网，请确保 WiFi 信号不低于 80%，建议信号强度达到 100%]
- 3) 将摄像头安装到支架上，并用螺丝钉固定好。
- 4) 将电源线 DC 公插头插到摄像头后端电源接口上。
- 5) 另一端的适配器插到电源插座上。
- 6) 检查是否正常启动。[启动时，摄像头后自动旋转]

2. WiFi 联网

- 1) 将摄像头上电。
- 2) 摄像头自启动完成之后，会发出有规律的音乐。
[发出声响，表示摄像头进入配网状态。如未发出音乐，请长按摄像头底部的复位键，直至摄像头旋转后松手]
- 3) 运行手机 APP。
- 4) 点击“添加设备”，进入添加设备页。
- 5) 在添加设备页，在名称栏给摄像头命名，在类型栏，选择摄像头，在控制器栏，选该摄像归属的控制器，点击保存。
- 6) 之后回到 APP 首页，点击新生成的摄像头设备图标，进入摄像头页面。
- 7) 点击页面中间的摄像头图标。
- 8) 在弹出的页面，点击“请按此新增摄像机”按键。
- 9) 在弹出的页面，点击“一键配置 WiFi”按键。
- 10) 在弹出的页面，输入 WiFi 名称、WiFi 密码，点击“一键配置 WiFi”。
- 11) 注意倾听摄像头发出的音乐，当听到设备切换网络的音乐时，代表 WiFi 配置成功，摄像头已能连上 WiFi。
注：请确保通过 WiFi 能连上互联网。
如采用有线网络联网，则无需此步骤。

3. 登录摄像头

- 1) 在 APP 首页，点击摄像头设备图标，进入摄像头页面。
- 2) 点击页面中间的摄像头图标。
- 3) 在弹出的页面，点击“请按此新增摄像机”按键。
- 4) 在弹出的页面，点击 APP 上的“下一步”按键。
- 5) 在弹出的页面上，点击“扫描条码”。
- 6) 扫一下，摄像头底部信息标签的二维码，识别出设备的 UID。[也可以手动输入设备 UID]
- 7) 在密码栏，输入摄像头默认密码，参考摄像头底部信息标签的密码。
- 8) 点击确定。
网络配置完成之后，初次使用摄像头是，请根据软件提示，更改设备名称及密码。

4. 复位

- 复位，将会清除摄像头内的所有设置，恢复到出厂默认状态。
- 1) 在摄像头上电的情况下。
 - 2) 长按摄像头底部的复位键，直至摄像头旋转后松手。

5. 产品使用

该产品的日常使用，需配合手机端的应用软件。详细功能请参考软件。

视频的正常查看，取决于手机端和摄像头的网络通讯。请用户自行确保两者的网络状况。

技术参数

型 号	J1512A
网 络	WiFi: IEEE 802.11b/g/n, RJ45 10/100Mbps
电 源	5VDC / 2.5A
传 感 器	1/4" CMOS
分 辨 率	1280*720
镜 头	焦距 3.6mm 孔径 2.4(IR)
协 议	HTTP/DHCP/TCP/UDP/FTP/SMTP/DDNS/PPPoE/UPnP
压 缩 格 式	H.264 MJPEG
角 度	水平 350 度, 垂直 120 度
红 外 夜 视	最远 15m
尺 寸	95*100*125mm
包 装	196*165*123mm
净 重	320g
毛 重	542g
存 储 温 度	-20~70℃
存 储 湿 度	10%-95%(无凝结)
工 作 温 度	0~45℃
工 作 湿 度	10%-95%(无凝结)
安 装 方 式	台式/吸顶/壁挂