



使用说明书

门磁感应器

J1504

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图



图 1 门磁感应器

指示灯状态

指示灯状态	状态描述
闪烁	磁条被分离或合上； 防拆开关分离 进入 learn mode 模式

产品安装与使用

1. 产品安装

- 1) 从包装取出产品。
 - 2) 选好安装位置，并做好必要的标记。
 - 3) 将强力双面胶粘到门磁感应器和磁条的挂墙背板上。
 - 4) 将带有双面胶粘的门磁感应器和磁条粘到选好的安装位置上。
 - 5) 将门磁感应器和挂墙背板分离。
 - 6) 安装电池。
 - 7) 将门磁感应器添加入网络。
 - 8) 将门磁感应器扣到挂墙背板上。
- 完成安装。

2. 产品使用

经过正确的安装之后，该产品可投入使用。

当门磁被分离或合上的瞬间，LED 闪烁一次，并发送一个无线信息给网关。

ZWAVE 应用

1. 添加/删除 (Inclusion/Exclusion)

删除：从一个 zwave 网络里把设备移除掉，且将设备里存储的网络信息清空掉。

- 1) 使网关进入删除设备模式(Exclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按 3 次防拆按键，此时 LED 快速闪烁。
- 3) 网关系统提示删除成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

添加：把设备添加入一个 z-wave 网络中。

- 1) 使网关进入添加设备模式(Inclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按 3 次防拆按键，此时 LED 快速闪烁。
- 3) 网关系统提示添加成功，并显示本设备。【请参考您所使用的网关的指导手册】

2. 关联 (Association)

本产品支持一个关联组，该组支持关联一个节点设备，该节点设备用于接收烟雾感应器的告警信息。

关联的设置，请参考您所使用的网关的指导手册。

3. 参数设置(Configuration)

本产品支持 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION,但是本产品无需作任何参数设置即可发挥全部功能。

技术参数

产品型号	J1504
额定电压	3V DC
设备功耗	<0.1W
工作频率	868.42MHz EU
无线距离	≤30m(室内), ≤100m(室外)
工作环境	室内使用
工作温度	5-45℃
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50℃
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	36x78x19mm(主体), 15x78x19mm(磁条)
产品重量	60g